Accesorii COOLPIX Nikon

	L21	L22	L110	S220	S3000	S4000	S570	S640	S8000	S70	S1000pj	P100
Accesorii alimentare												
Baterii (inclus)	2xAA	2xAA	4xAA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulator (inclus)	-	-	-	EN-EL10	EN-EL10	EN-EL10	EN-EL10	EN-EL12	EN-EL12	EN-EL12	EN-EL12	EN-EL5
(opțional)	EN-MH2	EN-MH2	EN-MH2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Încărcător acumulator (inclus)	-	-	-	MH-63	-	-	MH-63	-	-	-	MH-65	-
(opțional)	MH-72	MH-72	MH-73	-	MH-63	MH-63	-	MH-65	MH-65	MH-65	-	MH-61
Adaptor priză (inclus)	-	-	-	-	EH-68P	EH-68P	-	EH-68P	EH-68P	EH-68P	-	EH-68P
(opțional)	EH-65A	EH-65A	EH-67	EH-62D	EH-62D	EH-62D	EH-62D	EH-62F	EH-62F	EH-62F	EH-62F	EH-62A
Telecomandă (opțional)												
Telecomandă fără fir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ML-L4	-
Accesorii TV												
Cablu AV (inclus)	-	-	EG-CP14	EG-CP14	EG-CP14	EG-CP14	EG-CP14	EG-CP14	EG-CP14	EG-CP14	EG-CP14	EG-CP14
(opțional)	EG-CP14	EG-CP14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accesorii PC (inclus)												
Cablu USB	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6
Capace aparat (inclus)												
Capac frontal	-	-	LC-CP20	-	-	-	-	-	-	-	-	LC-CP21
Card memorie (opțional)												
Tip card	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC
Portabilitate												
Geantă / Husă (opțional)	CS-L01 / ALM22000		CS-P03	CS-S01 / CS-S08 / ALM2300BV			CS-S08 / ALM2300BV			CS-S07 / CS-S14 / CS-S22		CS-P05
Curea (inclus)	AN-CP19	AN-CP19	AN-CP21	AN-CP14	AN-CP19	AN-CP19	AN-CP19	AN-CP19	AN-CP19	AN-CP19	AN-CP19	AN-CP21
Software (inclus)												
Software Suite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓