Accesorii COOLPIX Nikon

	L21	L22	L110	S3000	S4000	S5100	S8000	S80	S1100pj	P100	P7000
Accesorii alimentare											
Baterii (inclus)	2xAA	2xAA	4xAA	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulator (inclus)	-	-	-	EN-EL10	EN-EL10	EN-EL10	EN-EL12	EN-EL10	EN-EL12	EN-EL5	EN-EL14
(opțional)	EN-MH2	EN-MH2	EN-MH2	-	-	-	-	-	-	-	-
Încărcător acumulator (inclus)	-	-	-	-	-	-	-	-	MH-65	-	MH-24
(opțional)	MH-72	MH-72	MH-73	MH-63	MH-63	MH-63	MH-65	MH-63	-	MH-61	-
Adaptor priză (inclus)	-	-	-	EH-68P	EH-68P	EH-68P	EH-68P	EH-68P	-	EH-68P	-
(opțional)	EH-65A	EH-65A	EH-67	EH-62D	EH-62D	EH-62D	EH-62F	EH-62D	EH-62F	EH-62A	EH-5A + EP-5A
Telecomandă (opțional)											
Telecomandă fără fir	-	-	-	-	-	-	-	-	ML-L5	-	ML-L3
Stylus ecran tactil (inclus)											
Pen ecran taclil	-	-	-	-	-	-	-	TP-1	TP-1	-	-
Accesorii obiectiv (opțional)											
Convertor wide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WC-E75A
Inel adaptor convertor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UR-E22
Accesorii TV											
Cablu AV (inclus)	-	-	EG-CP14	EG-CP14	EG-CP14	EG-CP14	EG-CP14	EG-CP16	EG-CP14	EG-CP14	EG-CP16
(opțional)	EG-CP14	EG-CP14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accesorii PC (inclus)											
Cablu USB	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6	UC-E6
Capace aparat (inclus)											
Capac frontal	-	-	LC-CP20	-	-	-	-	-	-	LC-CP21	-
Card memorie (opțional)											
Tip card	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC/SDXC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC/SDXC
Portabilitate											
Geantă / Husă (opțional)	CS-L01 / ALM22000		CS-P03	CS-S08 / ALM2300BV		CS-S08	CS-S15/CS-S22	CS-S07 / CS-S14 / CS-S22		CS-P05	CS-P06
Curea (inclus)	AN-CP19	AN-CP19	AN-CP21	AN-CP19	AN-CP19	AN-CP19	AN-CP19	AN-CP19	AN-CP17	AN-CP21	AN-CP22
Software (inclus)											
Software Suite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓